

⑤▶ボタンを押し、割当てるチャンネルを選んでください。

設定	リモコンの詳細設定		選局ボタン3の	設定 リモコンの詳細設定 ▲ ドロックにおります。			
BS	1 101	NHKBS1	割り当く無し	BS	1	101	NHKBS (
	2 102	NHKBS1			2	102	NHKBS1
	3 4		•		3 4	103	NHKBSプレミアム
地上 地上	4 141	BS日テレ		地上/BS 地上	4	141	BSBFV
決定 設定保存	5 151	BS朝日1		決定 設定保存	5	151	BS朝日1
戻る 基本設定	6 161	BS-TBS		展る	6	161	BS-TBS

【例:ボタン3に103:NHKBSプレミアムを割り当てる場合】

⑥「決定」を2回、「戻る」を2回押し、視聴画面に戻ります

⑦割当てたボタンにてチャンネル選局ができるようになります

<u>※ボタン7にBS171ch(BSジャパン)を割り当てる場合も同様の</u> 操作手順となります。